



Riešenie problémov s vodou

PROBLÉM	PRAVDEPODOBNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Zakalená voda	Nadbytočné oleje/organická hmota	Vyčistite filtre prípravkom FreshWater® Instant Filter Cleaner alebo Fresh Water Filter Cleaner
	Špinavé filtre	Šokujte bazén sanitizéromi
	Nesprávna dezinfekcia	Pridajte dezinfekciu
	Nános častíc/organickej hmoty	Nastavte pH a /alebo alkalitu s FreshWater pH/alkalinity Plus alebo FreshWater pH/alkalinity Minus.pH Alkalita mínus
	Stará voda	pH/Alkalinity Down
Voda zápacha	Voda zápacha	Zapnite pumpu (y) a očistite filtre prípravkom FreshWater®Instant Filter Cleaner alebo Fresh Water Filter Cleaner
	Nesprávna dezinfekcia	Vypustite, vyčistite a znovu napustite bazén
	Nízke pH	Nadbytočné organické látky vo vode
Chlórový zápach	Nesprávna dezinfekcia	Pridajte sanitizér
	Nízke pH	Nastavte pH s FreshWater pH/alkalinity Plus na odporúčanú hodnotu
Chlórový zápach	Hladina chlóru príliš vysoká	Šokujte vodu sanitizérom

PROBLÉM	PRAVDEPODOBNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
	Nastavte pH s FreshWater pH/alkalinity Plus na odporúčanú hodnotu	
Zatuchnutý zápach	Rozmnoženie baktérií a rias	Šokujte vodu sanitizérom, ak je problém viditeľný a pretrváva, vypustite, vyčistite a znovu napustite bazén novou vodou
Organické usadeniny /prstenec nečistôt okolo bazéna	Usadeniny olejov a špiny	Zotrite prstenec čistou handrou – ak je veľmi špinavý, vypustite bazén, použite po vyčistení FreshWater Spa Shine, aby ste chránili povrch a napustite bazén
Rozmnoženie rias	Vysoké pH	Šokujte bazén so sanitizérom, nastavte pH s FreshWater pH/alkalinity Minus na odporúčanú hodnotu
	Low sanitizer lever	Shock spa with sanitizer, and maintain sanitizer level
Podráždenie očí	Nízke pH	Nastavte pH s FreshWater pH/alkalinity Plus
	Nízka hladina sanitizérov	Šokujte bazén so sanitizérom, a udržiajte úroveň sanitizérov
Podráždenie pokožky alebo vyrážka	Nehygienická voda	Šokujte bazén so sanitizérom, a udržiajte úroveň sanitizérov
	Hladina voľného chlóru nad 5 ppm	Nechajte hladinu voľného chlóru klesnúť pod 5 ppm pred použitím bazéna
Škvrný	Celková alkalita a/alebo pH príliš nízka	Nastavte celkovú alkalitu a/alebo pH s FreshWater pH/alkalinity Plus

PROBLÉM	PRAVDEPODOBNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
	Vysoký obsah železa alebo medi v zdroji vody	Pre odstránenie kovov použite FreshWater Stain & Scale
Vodný kameň	Celková alkalita a/alebo pH príliš vysoké Vysoký obsah kalcia vo vode	Nastavte celkovú alkalitu a pH s FreshWater pH/alkalinity Minus – ak je potrebné usadeninu odstrániť, vypustite bazén, odstráňte vodný kameň, vyčistite povrch bazéna s FreshWater Spa Shine, a znovu napustite bazén. Pridajte FreshWater Stain & Scale a vyrovnajte hladinu vody pomocou FreshWater pH/alkalinity Plus alebo FreshWater pH/alkalinity Minus



BRATISLAVA

Wellness World

Stará Vajnorská 37/D, 831 04 Bratislava

Mobil: 0911 582 288

E-mail: smis@smis.sk

KOŠICE

Wellness World

Letná 40, 040 01 Košice

Mobil: 0907 998 133

Mobil: 0911 657 766

E-mail: kosice@smis.sk

SMIS EU s.r.o., Krompašská 9, 04011 Košice-Pereš, IČO: 52680665, IČ

DPH:SK2121102863 / All rights reserved © hotspring.sk